




## 6.10 Einfachscheibenbremsen Typ ESB Mini



Einfachscheibenbremse manuell



Einfachscheibenbremse pneumatisch




Einfachscheibenbremse mit Membranzylinder I

	ESB Mini		
	manuell	pneumatisch	Membran I
<b>Typ Mini</b>			
Leistung kW	0,1	0,1	0,1
max. Bremsmoment Nm	30	30	30

Alle Angaben bei 5 bar Druck

### Mini Klapplager mit Eifachscheibenbremse manuell




Lagerabbildung nur symbolisch

	a	b	c
<b>Mini Klapplager + ESB manuell</b>	174	110	117

Maßtabelle für Boschert Lager siehe Kapitel 2.00

### Mini Klapplager mit Eifachscheibenbremse pneumatisch




Lagerabbildung nur symbolisch

	a	b	c	d	e
<b>Mini Klapplager + ESB pneumatisch</b>	192	125	117	G 1/8	80

Maßtabelle für Boschert Lager siehe Kapitel 2.00

# ESB Mini und Membranzylinder I

## Mini Klappplager mit Einfachscheibenbremse und Membranzylinder I





Lagerabbildung nur symbolisch

	a	b	c	d	e
<b>Mini Klappplager + ESB Membran I</b>	234	170	117	G 1/4	80


Maßtabelle für Boschert Lager siehe Kapitel 2.00

# ESB Mini Verschleißteile




# ESB Mini Leistungsdiagramm

## ESB Mini manuell



## ESB Mini pneumatisch



## ESB Mini Membran I

